

## Deponering af døgnbokspose



Døgnboks type MI6

### Sådan deponerer man

1. Tast din kode ind.

Indtast den selvvalgte PIN-kode. Display viser "vent..." og herefter "KLAR TIL DEP: [1/1] <ÅBN LÅGEN>".

Ved indtastningsfejl trykkes på "C", og der begyndes forfra.

2. Hvis flere kuverter skal deponeres kan antallet indtastes (fra 2 - 9 deponeringer). Tast f.eks. "4" og display viser "KLAR TIL DEP: [1/4] <ÅBN LÅGEN>".

Lågen kan nu åbnes 4 gange for at deponere, uden at taste koden på ny.

3. Åbn lågen.

Åbn lågen, display viser "KLAR TIL DEP: [1/4] <PLACER DEPOT>/<LUK LÅGEN". Sidste linie skifter mellem <PLACER DEPOT> og <LUK LÅGEN>.

4. Placer deponeringen, og luk lågen igen.

(Hvis lågen holdes åben for længe advarer døgnboksen med korte bip og sidste linie blinker "<LUK LÅGEN". Luk lågen omgående!).

5. Når lågen er lukket begynder døgnboksen at deponere og display blinker "DEPONERER...".
6. Når den er klar igen viser display f.eks. "KLAR TIL DEP: [2/4] <ÅBN LÅGEN>" (klar til dep. nr. 2 af 4). Gå tilbage til punkt 3.
7. Efter sidste deponering viser display "-DEPONERING SLUT-".
8. Deponering er nu fuldført.

**NB! Ved forkert indtastning tryk C.**

### Vi vil specielt gøre opmærksom på

Hvis døgnboksen er slukket viser display i front "-.". Døgnboksen kan ikke benyttes.

Hvis døgnboksen er klar til brug, viser display "TAST KODE>".

Kuverter: Benyt kun kuverter udleveret af Nokas.

Lågen: Åbnes og lukkes manuelt.

Kode: Forudsætningen for at denne døgnboks skal være sikker er, at du behandler din kode fortroligt.

Blokade: Ved mere end 3 på hinanden følgende fejlindtastninger blokeres lågen i 60 sekunder.